

# OFISTAR Oシリーズ管理者パスワード変更方法(1/2)

※本機にデータを蓄積する機能はありませんので、管理者パスワード設定による対応のみ掲載しています。

## Web ページ

Web ページから、次の操作を実行できます。

- 本機の状態を表示する。
- プロファイルを作成する。
- トレイ、ネットワーク、機能の初期設定、本機の設定をする。
- ジョブの一覧を表示する。
- プリンタードライバーを使用しないで、PDF ファイルを印刷する。
- 自動配信と通信データ保存 (MC562dn のみ) を設定する。
- 頻繁に使用する Web ページにリンクする。

### メモ

- Web ページで本機の設定変更を行うには、装置の管理者としてログインする必要があります。

### 参照

- ネットワークの設定方法については、「Web ページからネットワーク設定を変更する」(P. 170) を参照してください。

## 本機の Web ページにアクセスする

- 1 Web ブラウザを起動します。
- 2 アドレスバーに、「http:// (本機の IP アドレス)」を入力し、<Enter> キーを押します。

### 参照

- 本機の IP アドレスについては、「ユーザーズマニュアル セットアップと使い方編」を参照してください。



## 管理者としてログインする

### 注

- 管理者の権限が必要です。

管理者パスワードの初期値については取扱説明書をご覧ください。

- 1 トップページ [管理者のログイン] をクリックします。



- 2 [ユーザー名] に「root」を、[パスワード] に本機の管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックします。

Mac OS X の場合は [名前] に「root」を、[パスワード] に本機の管理者パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

# OFISTAR Oシリーズ管理者パスワード変更方法(2/2)

## 3 [スキップ] をクリックします。

この画面で設定を変更したときは、[OK] をクリックします。

MC562

選択情報

デバイス名 [OFC-MC562-04000] (既定: 本機標準)

この設定は、ネットワーク実装ソフトウェア (NetWare) の設定です。

下記の設定値が「デバイス名」と同じになります。  
同じにしない場合はチェックしてください。

NetWareクライアント名

NetWareプリンタ名

EtherTalk

シードデバイス名 [X2503-00000] (既定: 本機標準)

半角カタカナ/半角英数字/半角英数字+半角英字で入力します。

設置場所 [ ] (既定: 本機標準)

管理番号 [ ] (既定: 本機標準)

管理者の連絡先 [ ] (既定: 本機標準)

プロトコル

TCP/IP  有効

NetBIOS  [既定] [閉]

NetBIOS over TCP  [既定] [閉]

NetWare  [既定] [閉]

EtherTalk  [既定] [閉]

[OK] [スキップ] (既定: 本機標準)

管理者用の設定メニューが表示されます。

## 管理者パスワードを変更する

Web ページから、本機の管理者パスワードを変更できます。Web ページで指定する管理者パスワードは、操作パネルまたは Web ページから本機にログインするときに使用されます。

### メモ

- パスワードは半角英数字6文字以上12文字以内まで入力できます。
- パスワードは大文字 / 小文字が区別されます。

- Web ブラウザを起動し、本機の IP アドレスを入力します。
- [管理者設定] を選択します。
- [機器管理] > [管理者パスワード] を選択します。
- [新しいパスワード] に、新しいパスワードを入力します。
- [新しいパスワードの再入力] に、パスワードを再度入力します。  
入力したパスワードは表示されません。パスワードを書き留めて、安全な場所で管理してください。
- [送信] をクリックします。

新しい設定は、ネットワーク機能が再起動してから有効になります。

## 本機の状態を確認する

Web ページから、本機の状態を確認できます。

- Web ブラウザを起動し、本機の IP アドレスを入力します。  
本機の状態が表示されます。

### メモ

- 管理者としてログインしているときは、[ステータスウィンドウ] をクリックすると、本機の状態を簡易的に表示できます。

## 本機の設定を変更する

Web ページから、本機の設定を変更できます。

- Web ブラウザを起動し、管理者としてログインします。
- 設定を変更し、[送信] をクリックします。

## 日付を自動的に取得する

日付情報をインターネットタイムサーバから自動的に取得して、本機に反映できます。

- Web ブラウザを起動し、管理者としてログインします。
- [管理者設定] を選択します。
- [運用初期設定] > [時刻設定] を選択します。
- タイムゾーンを指定します。
- [時刻設定] に [自動] を選択します。
- [SNTP サーバ (プライマリ)] に SNTP サーバを入力します。
- 必要に応じて、[SNTP サーバ (セカンダリ)] に別の SNTP サーバを入力します。
- [送信] をクリックします。  
新しい設定は、ネットワーク機能が再起動してから有効になります。

### メモ

- SNTP を利用すると、操作パネルから時刻設定ができません。