

必ず「取扱説明書」をよく読み理解したうえでお使いください。

技術基準適合認定品

記 号 説 明			機能 		(外線ボタン) 			
	ハンドセットを取りあげます	ハンドセットを置きます	各機能ボタンを押します	決定	外線ボタンを押します	各音声メール操作ボタンを押します	ダイヤルボタンを押します	ダイヤルボタンを押します (外出先からの操作)
ハンドセットでお話します	用件（メッセージ）やガイダンスを聞きます	携帯電話でお話します (外出先からの操作)	用件（メッセージ）やガイダンスを聞きます (外出先からの操作)					●この早見表では、ネットコミュニティシステム αGX 標準電話機18外線ボタンタイプを例として説明しています。 GX-TEL-〈1〉とネットコミュニティシステム AX電話機の場合も、一部のボタン操作を除いて操作方法は同じです。

留守番電話を使う（あらかじめ留守番電話の対象となる回線の設定が必要です。（P4））

項目	操作手順
留守番電話をセットする	留守番電話が解除されているとき → 留守番電話がセットされる ※セットされると、留守番電話ランプ点灯（周期的に2回消える）
留守番電話を解除する	留守番電話がセットされているとき → 留守番電話が解除される ※解除されると、留守番電話ランプ消灯
相手の方を確かめてから電話に出る（居留守応答）	留守番電話セット中着信時 → 音声メールが応答する → → → 相手の方を確かめる → 電話に出る（外線ボタン）とき

メッセージの再生

項目	操作手順
再生する	ボックス（再生）ランプ緑でゆっくり点滅 → → 注1) (暗証番号) → →
ボックス番号を指定して再生する	内線 → → 7 0 1 [] → 2 → (ボックス番号) → → 注1) (暗証番号) → →

注1) 暗証番号が登録されていないときやフリーボックスの場合は、暗証番号と # の入力不要です。

メッセージの消去

項目	操作手順
消去する	メッセージを再生する (P1) → 消去したいメッセージを選択する → 1 (1:前へ) → 3 (3:次へ) → 消去したいメッセージを再生中 → GHI 4 → 
新しいメッセージをすべて消去する	メッセージを再生する (P1) → 新しいメッセージを再生中に → * → 1 → 
メッセージをすべて消去する	メッセージを再生する (P1) (新しいメッセージをすべて再生する) → すでに聞いたメッセージの再生中に → * → 1 → 

メッセージが録音されたことを携帯電話などにお知らせする

項目	操作手順
通知先の電話番号を登録する (「システム管理者」電話機)	内線 → 決定 → 設定 → WXYZ 9 DEF 3 [] → 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / * 0 # (内線番号) (音声メール着信通知先設定の特番) → 決定 → 決定 → 決定 (通知先の電話番号) → 決定 → 決定 → 決定 → スピーカ
着信通知を設定する	内線 → 決定 → 設定 → WXYZ 9 GHI 4 [] (音声メール着信通知起動設定の特番) → 0 (0:設定しない) → スピーカ → 1 (1:設定する) → スピーカ

メッセージ送信・転送

項目	操作手順
他の人にメッセージを送信する	内線 →  → PQRS 7 0 1 [] (音声メール用アクセス番号) → 1 → 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / * 0 # (相手のボックス番号) → # →  → メッセージを録音する → 録音が終わったら # → 
録音内容を転送する	メッセージを再生する (P1) → 転送したいメッセージを選択する → 1 (1:前へ) → 3 (3:次へ) → 転送したいメッセージを再生中 → JKL 5 → 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / * 0 # (転送先のボックス番号) → # → 

お話しを録音する

項目	操作手順
自動で通話録音する	自動通話録音モード時着信時  → 録音が始まる  → お話しが終わったら 
手動で通話録音する	お話し中に  または  →  (音声メール手動通話録音の特番) → 録音が始まる  → お話しが終わったら 
自動通話録音／手動通話録音を切り替える	<p>〈自動通話録音に切り替える場合〉</p> 待機中 (録音モードランプ消灯)  自動通話録音モードに切り替わる ※録音モードランプ点灯
録音内容を他のボックスに送信する	お話し中の録音中または一時停止中  (送信先のボックス番号) →  → お話しが終わったら 
録音内容にコメントを付けて送信する	お話し中の録音中または一時停止中  または  →  (音声メールコメント付加の特番) → 通話が終了し、通話録音も終了する  コメントをお話しする

お待たせメッセージを利用する

項目	操作手順
お待たせメッセージで応答する	着信時  → 6秒以内に (外線ボタン)  → 着信音が変わり、電話をかけてきた相手の方にお待たせメッセージが流れる → 電話に出られる (外線ボタン)  ようになったら 
	→  →  お話する

外出先からの操作

項目	操作手順
録音内容を再生する	音声メールに電話をかける → 4 (た) → 2 (か) → (1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), * (0), #) (録音内容を再生する) → # (ボックス番号) 注1) (1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), * (0), #) (暗証番号) → # → 
内線電話機を直接呼び出す	音声メールに電話をかける → 1 (あ) → (1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), * (0), #) (相手の内線番号) → 相手の方が出たらお話しする 
外出先などから電話をかけて別の外線に発信する	音声メールに電話をかける → 2 (か) → (1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), * (0), #) (内線番号、暗証番号) → # → 0 (ひかり) [] (外線発信番号) → 「ツー」という発音音を確認してから (1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), * (0), #) (相手の電話番号) → 相手の方が出たらお話しする 
リモート設定を行う	音声メールに電話をかける → 3 (さ) → (1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), * (0), #) (内線番号、暗証番号) → # → (1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), * (0), #) (リモート設定アクセス番号) ※リモート設定アクセス番号については、取扱説明書の「リモート設定一覧」参照 → リモート設定が終わったら電話を切る

注1) 暗証番号が登録されていないときやフリーボックスの場合は、暗証番号と # の入力不要です。

設定

項目	操作手順
暗証番号を登録する	メニュー → 1 (I) (XYZ) 9 (ABC) 2 → (1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), * (0), #) (現在の暗証番号) → (決定) (※GX-TEL-<1> : (決定) ※AX電話機 : (決定決定)) → (1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), * (0), #) (新しい暗証番号) → (決定) (※GX-TEL-<1> : (決定) ※AX電話機 : (決定決定)) → (1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), * (0), #) (もう一度新しい暗証番号) → (決定) (※GX-TEL-<1> : (決定) ※AX電話機 : (決定決定)) → (決定) (※AX電話機 : (履歴 音響 電話機) 履歴ボタンを長押し / 戻る 繰り返し押す)
留守番電話の対象回線を設定する	内線 → (決定) (※GX-TEL-<1> : (決定) ※AX電話機 : (決定決定)) → 留守 → (決定) (外線ボタン) → (決定) (※GX-TEL-<1> : (決定) ※AX電話機 : (決定決定)) → スピーカ
留守番電話を応答専用設定する	メニュー → 1 (GHI) 4 (DEF) 3 → 0 (※録音用に設定する場合) → (決定) (履歴 音響 電話機) 履歴ボタンを長押し / 戻る (※AX電話機 : (履歴 音響 電話機) 履歴ボタンを繰り返し押す)



本商品はダイナミックエコマーク認定製品です。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。



環境を考えて大豆インクを使用しています
©2005 NTT EAST・NTT WEST
本2680-2 (2005.9)