

販売店、販売担当の方へ

- 家庭内の接続装置や主電話機、事業所コードレスシステム対応したシステム対応機器のコードレス子機としてご利用いただくには、増設の登録操作が必要です。
- 増設できる機器は、DCP-3200、DCP-4300、T-246DCL、T-247DCL、T-223DCL、T-224DCL、W-3000N、W-3000S、W-1000K、W-1100P、W-1100K、レカム・マルチメディアホームシステムFX R/MEタイプ、PてれほんDCLと接続することができます。
- 登録操作は、必ず販売店または販売担当者の方が行ってください。
- お客様へ商品をお渡しの際は、この説明書を抜き取ってください。
- 増設する機器の登録操作につき、本書はW-3000Sを例に記載しておりますので、他の機器で登録操作する場合は、一部のボタン名やLCD表示内容が異なる場合があります。
- ピエットS400コードレス電話機を2台以上増設する場合は、内線番号をそれぞれ別の番号にしてください。

販売店、販売担当の方へ

- 登録中の充電切れ防止のため、はじめに増設するピエットS400コードレス電話機を20分以上充電してから登録操作を行ってください。
- 登録中の着信防止のため、増設機器本体から電話機コードを外してください。
- 登録操作をする前に、説明を一度通して読んでおいて、操作をはじめてください。
- ピエットS400コードレス電話機は使用目的より増設登録操作が2種類あります。お客様の使用目的にあった登録を行ってください。
- ピエットS400コードレス電話機と増設する機器の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。

◆お知らせ

電磁雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

1 増設機器にピエットS400コードレス電話機を増設登録するには (例: ISDNFAX W-3000Sの場合)

ファクス本体の操作	① 内線/保留ボタンを押したまま電源コードのプラグをコンセントへ差し込む。	② 再送ボタンを押す。	③ 増設したい内線番号(1桁)を押す。	④ 暗証番号として00~99ボタン(2桁)を押す。	⑤ 内線/保留ボタンを押す。	続けて2分以内にピエットS400コードレス電話機の操作(⑥~⑩)を完了してください。	⑭ 「ピー」音がする。(数秒後、待ち受け状態となる。)
	表示例	SO トウロクモード	ナイセンNo. ? ( 345 )	アンショウNo. : _ _ 例:内線3に登録する場合、3を押します。	アンショウNo. : 03 例:「03」の場合		ジ ッコウ中

ピエットS400コードレス電話機の操作	⑥ (電源を切った状態から操作を行ってください。) 保留/内線ボタンを押したまま、電源ボタンを押す。	⑦ □ (再ダイヤル) ボタンを押す。	⑧ 1ボタンを押す。	⑨ 登録する内線番号(2桁)を押す。(0の次に③と同じ内線番号)	⑩ 暗証番号(2桁)を押す。(④と同じ暗証番号)	⑪ 保留/内線ボタンを押す。	⑫ 登録完了の「ピー」音がする。	⑬ 通話ボタンを押す。	⑭ 切ボタンを押す。
	表示例	登録モード 「ピッ」と音が鳴ります。	登録モード 項目選択	HS増設登録 1	HS増設登録 103 内線番号	HS増設登録 10303 暗証番号	HS増設登録 実行中 10303	HS増設登録 10303 通話ボタンを押して下さい	HS増設登録 10303 登録完了

◆お知らせ

登録終了後、ファクス本体およびピエットS400コードレス電話機の電源を一度切り、再度電源を入れてください。

途中で操作を間違えたときは、ファクス本体およびピエットS400コードレス電話機の電源を一度切り、登録操作を最初からやり直してください。

2 ピエットS400コードレス電話機が登録できたか?を確認するには (例: ISDNFAX W-3000Sの場合)

ファクス本体の操作	① 内線/保留ボタンを押す。	② 登録を行った内線番号を押す。	続けてピエットS400コードレス電話機の操作を行います。	③ 増設されたピエットS400コードレス電話機が呼び出される。	④ 通話ボタンを押し、ファクス本体と通話を行う。
-----------	----------------	------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

◆お知らせ

通話できないときは、もう一度登録操作を行ってください。

3 増設登録を取り消すには (例: ISDNFAX W-3000Sの場合)

◆ご注意

この操作を行うと、再度登録を行わないかぎり、ご使用になれません。

●ファクス本体で増設したピエットS400コードレス電話機の内線番号を取り消す

ファクス本体の操作	① 電源コードのプラグをコンセントから抜く。	② 保留/内線ボタンを押したまま電源コードのプラグをコンセントへ差し込む。	③ 再送ボタンを押す。	④ #ボタンを押す。	⑤ 取り消したい内線番号(1桁)を押す。	⑥ 内線/保留ボタンを押す。	⑦ 数秒後、待ち受け状態になる。
	表示例	SO トウロクモード	ナイセンNo. ? ( 45 )	クリア No. ? (23 )	クリア No. ? ( 3 ) 例:内線3を取り消す場合、3を押します。	カンリョウ シマシタ	「ピー」と鳴ります。

●増設したピエットS400コードレス電話機の内線番号を取り消す

ピエットS400コードレス電話機の操作	① 電源を切る。	② 保留/内線ボタンを押したまま、電源ボタンを押す。	③ □ (再ダイヤル) ボタンを押す。	④ #ボタンを押す。	⑤ 1ボタンを押す。 *ボタンを押し、取り消したい番号を表示させる。(注1)	⑥ 保留/内線ボタンを押す。	⑦ 取り消したい内線番号(1桁)を押す。「ピー」音がする。	⑧ 待ち受け状態になる。
	表示例	登録モード 「ピッ」と音が鳴ります。	登録モード 項目選択	HS増設消去 0:親機 1:子機	HS子機消去 HS1 内線番号: 3	内線番号入力	HS1 消去しました	

(注1) 複数のファクス本体に登録されたピエットS400コードレス電話機の場合、該当するHS番号(1~3)を\*または#ボタンを押して表示させてください。

販売店、販売担当の方へ

- 家庭内の接続装置や主電話機、事業所コードレスシステム対応したシステム対応機器のコードレス子機としてご利用いただくには、増設の登録操作が必要です。
- 増設できる機器は、W-3000N、W-3000S、W-1000K、W-1100P、W-1100K、レカム・マルチメディアホームシステムFX R/MEタイプ、マルチビジネスシステムαIXシリーズ、マルチビジネスシステムαRXと接続することができます。
- 登録操作は、必ず販売店または販売担当者の方が行ってください。
- お客様へ商品を渡す際には、この説明書を抜き取ってください。
- 増設する機器の登録操作につき、本書はW-3000Sを例に記載しておりますので、他の機器で登録操作する場合は、一部のボタン名やLCD表示内容が異なる場合があります。
- ピエットS400コードレス電話機を2台以上増設する場合は、内線番号をそれぞれ別の番号にしてください。

販売店、販売担当の方へ

- 登録中の充電切れ防止のため、はじめに増設するピエットS400コードレス電話機を20分以上充電してから登録操作を行ってください。
- 登録中の着信防止のため、増設機器本体から電話機コードを外してください。
- 登録操作をする前に、説明を一度通して読んでおいて、操作をはじめてください。
- ピエットS400コードレス電話機は使用目的より増設登録操作が2種類あります。お客様の使用目的にあった登録操作を行ってください。
- ピエットS400コードレス電話機と増設する機器の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。

◆お知らせ

電磁雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

1 増設機器にピエットS400コードレス電話機を増設登録するには (例: ISDNFAX W-3000Sの場合)

ファクス本体の操作	① 内線/保留ボタンを押したまま電源コードのプラグをコンセントへ差し込む。	② キャッチボタンを押す。	③ 増設したい内線番号(1桁)を押す。	④ 暗証番号として00~99ボタン(2桁)を押す。	⑤ 内線/保留ボタンを押す。	続けて2分以内にピエットS400コードレス電話機の操作(⑥~⑬)を完了してください。	⑭ 「ピー」音がする。(数秒後、待ち受け状態となる。)
	表示例	SO トウロクモード	ナイセンNo. ? ( 3457)	アンショウNo. : _ _ 例: 内線3に登録する場合、3を押します。	アンショウNo. : 03 例: 「03」の場合		ジ ッコウ中

ピエットS400コードレス電話機の操作	⑥ (電源を切った状態から操作を行ってください。) 保留/内線ボタンを押したまま、電源ボタンを押す。	⑦ □ (再ダイヤル) ボタンを押す。	⑧ 6ボタンを押す。	⑨ OS登録番号として1~3のボタン(1桁)を押す。 (注1)	⑩ 登録する内線番号を押す。 (③と同じ内線番号)	⑪ 保留/内線ボタンを押す。	⑫ 暗証番号(2桁)を押す。 (④と同じ暗証番号)	⑬ 保留/内線ボタンを押す。	⑭ 「ピー」音がする。
	表示例	登録モード 「ピッ」と音が鳴ります。	登録モード 項目選択	無線OS登録	無線OS登録 PS番号? 例: OS登録番号1に登録する場合	無線OS登録 PS番号 3	無線OS登録 暗証番号? 03	無線OS登録 暗証番号 03	無線OS登録 実行中

(注1) ⑨で入力するOS登録番号は、登録されていないOS登録番号の必要があります。

◆お知らせ

登録終了後、ファクス本体およびピエットS400コードレス電話機の電源を一度切り、再度電源を入れてください。

途中で操作を間違えたときは、ファクス本体およびピエットS400コードレス電話機の電源を一度切り、登録操作を最初からやり直してください。

2 ピエットS400コードレス電話機が登録できたか?を確認するには (例: ISDNFAX W-3000Sの場合)

ファクス本体の操作	① 内線/保留ボタンを押す。	② 登録を行った内線番号を押す。	続けてピエットS400コードレス電話機の操作を行います。	ピエットS400コードレス電話機の操作	③ 増設されたピエットS400コードレス電話機が呼び出される。	④ 通話ボタンを押し、ファクス本体と通話を行う。
	表示例	SO トウロクモード	ナイセンNo. ? ( 457)		クリア No. ? ( 3 7)	アンショウNo. : _ _ 例: 内線3を取り消す場合、3を押します。

◆お知らせ

通話できないときは、もう一度登録操作を行ってください。

3 増設登録を取り消すには (例: ISDNFAX W-3000Sの場合)

◆ご注意

この操作を行うと、再度登録を行わないかぎり、ご使用になれません。

●ファクス本体で増設したピエットS400コードレス電話機の内線番号を取り消す

ファクス本体の操作	① 電源コードのプラグをコンセントから抜く。	② 保留/内線ボタンを押したまま電源コードのプラグをコンセントへ差し込む。	③ キャッチボタンを押す。	④ #ボタンを押す。	⑤ 取り消したい内線番号(1桁)を押す。	⑥ 暗証番号として00~99ボタン(2桁)を押す。	⑦ 内線/保留ボタンを押す。	続けて2分以内にピエットS400コードレス電話機の操作(⑧~⑮)を完了してください。	⑰ 「ピー」音がする。(数秒後、待ち受け状態になる。)
	表示例	SO トウロクモード	ナイセンNo. ? ( 457)	クリア No. ? ( 3 7)	アンショウNo. : _ _ 例: 内線3を取り消す場合、3を押します。	アンショウNo. : 03 例: 「03」の場合	ジ ッコウ中		カンリョウ シマシタ

ピエットS400コードレス電話機の操作	⑧ 電源を切る。	⑨ 保留/内線ボタンを押したまま、電源ボタンを押す。	⑩ □ (再ダイヤル) ボタンを押す。	⑪ 6ボタンを押す。	⑫ 取り消したいOS登録番号1~3のボタン(1桁)を押す。	⑬ 取り消したい内線番号(1桁)を押す。 (⑤と同じ内線番号)	⑭ 保留/内線ボタンを押す。	⑮ 暗証番号(2桁)を押す。 (⑥と同じ暗証番号)	⑯ 保留/内線ボタンを押す。	⑰ 「ピー」音がする。
	表示例	登録モード 「ピッ」と音が鳴ります。	登録モード 項目選択	無線OS登録	無線OS登録 PS番号 3 例: OS登録番号1の暗証番号3を取り消す場合	無線OS登録 PS番号 33 例: 内線3を取り消す場合	無線OS登録 暗証番号? 03	無線OS登録 暗証番号 03	無線OS登録 暗証番号 03 例: 暗証番号「03」を入力	無線OS登録 実行中