

いろいろな設定／登録方法

項目	操作	参照
留守録音を使う	設定 (1回) ▶ [留守設定] 選択 (2回) 解除 設定中に (1回) ▶ [留守設定] 選択	図P2-3
アラームを設定する	時刻設定 (1回) ▶ [アラーム時刻] 選択 (2回) ▶ (4ケタ) 入力 [アラーム時刻] (4ケタ) 入力 (1回) 設定/解除 (1回) ▶ [アラーム設定] 選択 (1回) / 選択	図P3-8
暗証番号を登録する	(3回) ▶ [暗証番号] 選択 (4ケタ) 入力 (4ケタ) 入力 (1回)	図P4-23
ダイヤルロックを設定する	設定 (3回) ▶ [ダイヤルロック] 選択 (4ケタ) 入力 (4ケタ) 入力 (4ケタ) 入力 解除 設定中に (4ケタ) 入力 (4ケタ) 入力 (1回)	図P4-25
電話帳禁止を設定する	設定 (3回) ▶ [電話帳禁止] 選択 (4ケタ) 入力 (4ケタ) 入力 (4ケタ) 入力 (1回)	図P4-27
キーロックを設定する	設定 (2秒以上) 解除 設定中に (2秒以上)	図P4-29
電話番号通知を設定する	(6回) ▶ [番号通知] 選択 (1回) / 選択	図P5-2
ピクトコールを設定する	(6回) ▶ [ピクトコール] 選択 (1回) / 選択 種類選択 (1回)	図P5-4
ゲキタイ音を出す	通話中または 留守録音応答中に (2回)	図P5-5
電話機を置いたままお話しする	通話中、着信中、発信中に (2秒以上)	図P5-6
相手の方の声を録音する	通話中に (2秒以上)	図P5-7
操作するときの音を消す	(2回) ▶ [キータッチ] トーン選択 (1回) / 選択	図P5-9
充電器に置いたときの音を消す	(2回) ▶ [充電確認音] 選択 (1回) / 選択	図P5-9
ディスプレイの濃度を調整する	(6回) ▶ [液晶コントラスト] 選択 (1回) / 選択 [濃度調整] (濃:濃、淡:淡) (1回)	図P5-10
待ち受け画面の時計表示を消す	(1回) ▶ [時計表示] 選択 (1回) / 選択	図P5-10
圏外時の電池の消耗を抑える	(6回) ▶ [省電力] 選択 (1回) / 選択	図P5-12

NTT・デジタルコードレスホン
ピエットS400

コードレス
電話機

操作早見表

(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。団：基本編、冒：活用編の意味です。)


●コードレス電話機をご使用になる前に、次の準備を行ってください。

電池パックを入れる(図P1-6を参照)



- 1 ロックつまみを左にずらし、電池カバーを取り外す。
•電池カバーを押しながら下にずらし、持ち上げます。



- 3 電池カバーを取り付け、ロックつまみを右にずらす。



- マークを合わせて電池カバーを置き、上にします。
電池カバーは「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んでください。



コードレス電話機を充電する(図P1-8を参照)

- 1 充電器用電源アダプタのプラグを充電器の電源アダプタコード差込口につなぐ。
•コードは、充電器のコード押さえに引っかけます。



- 2 電源アダプタを電源コンセント(AC100V)に差し込む。

- 3 コードレス電話機を充電器に置き、5時間以上充電する。
•充電が開始されると、コードレス電話機の着信／充電ランプが赤色に点灯します。

- はじめてお使いになるときは、必ず5時間以上充電してください。
- コードレス電話機を充電器に置いても着信／充電ランプが点灯しないときは、充電端子が汚れていたり、異物がついていることがあります。月に一度は乾いた布でからぶきをして、いつもきれいにしておいてください。
- コードレス電話機をご使用にならないときは、満充電状態を保つために常に充電器に置いて充電されることをおすすめします。

コードレス電話機の電源を入れる(図P1-10を参照)

- 1 (電源ボタン) を2秒以上押す。
•「HELLO!」と表示されたあと、コードレス電話機が使用できるようになります。
電源を切るときは、もう一度(電源ボタン)を2秒以上押します。「BYE…」と表示されたあと、電源が切れます。



NTT デジタルコードレスホン
ピエットS400

コードレス
電話機

操作早見表



電話をかける／受ける

項目	操作	参照
屋内モードに切り替える		図P1-4
電話をかける		図P2-4
電話番号を確認してかける		図P2-4
同じ相手の方にかけ直す(再ダイヤル)		図P2-10
電話を受ける		図P2-6
相手の方に待つていただく(保留)	お話し中に相手の方に待つていただくように伝える 	図P2-4

電話帳ダイヤルで電話をかける

項目	操作	参照
電話帳ダイヤルを登録する		図P4-2
ベストメンバにかける		図P4-6
グループリストで探してかける		図P4-6
メモリ番号で探してかける		図P4-8
名前やよみで探してかける		図P4-8

構内の内線電話機として使う

項目	操作	参照
オフィスモードに切り替える		図P1-4
電話をかける		図P1-9
電話番号を確認してかける		図P1-9
電話を受ける		図P1-9

トランシーバとして使う

項目	操作	参照
トランシーバモードに切り替える		図P1-4
他の電話機を呼び出す		図P1-12
呼び出しを受ける		図P1-12

PHSサービスを利用する

項目	操作	参照
PHSモードに切り替える		図P1-4
電話をかける	「公衆」が表示されているときに 	図P1-6
電話を受ける		図P1-7

いろいろな設定／登録方法

項目	操作	参照
受話音量を変える	お話し中に 	図P3-2
着信音色を変える	(2回)	図P3-4
着信音量やバイブの種類を変える	(2回)	図P3-6
電話機の音を消す(マナーモード)	設定 (2秒以上) 解除 設定中に (2秒以上)	図P3-2