

Biz Box ルータ「N58i」
ファームウェアバージョンアップ手順書

目次

1 USBメモリからバージョンアップする	3
1.1 USBボタンを押してバージョンアップを実行する	4
1.2 かんたん設定ページからバージョンアップ	5

1. USB メモリからバージョンアップする

市販の USB メモリに保存したファームウェアを本製品に読み込ませて、バージョンアップできます。
バージョンアップの方法は「USB ボタン」を押す方法と、「かんたん設定ページ」から行う方法があります。

【注意】

- ・本製品が再起動するまでの間は、絶対に本製品の電源を切らないでください。内蔵メモリへの書き込み中に電源を切ると、本製品を起動することができなくなり、修理が必要になります。
- ・本製品の USB ランプが点灯／点滅している間は、USB メモリを取り外さないでください。USB メモリ内のデータを破損することがあります。USB ボタンを 2 秒間押し続けて、USB ランプが消灯していることを確認してから USB メモリを取り外してください。
- ・FAT または FAT32 形式でフォーマットされていない USB メモリは、本製品で使用できません。
- ・USB ハブを介して、複数の USB メモリを本製品に接続することはできません。
- ・USB 延長ケーブルは、種類によっては動作しないことがあります。本製品の USB ポートに直接挿入してご使用ください。

USB メモリからバージョンアップできるように設定を変更する

「USB ホスト機能の設定」画面の「ボタン操作でコピーするファームウェアファイル名」欄で、バージョンアップに使用するファームウェアのファイル名を指定します。



「USB ホスト機能の設定」画面を開くには

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面のボタンをクリックします。

- ・トップページの「詳細設定と情報」
- ・「USB ホスト機能の設定」の「設定」

1.1 USB ボタンを押してバージョンアップを実行する

- 1 「USB ホスト機能の設定」画面の「ボタン操作でコピーする設定ファイル名」欄で指定したファイル名のファームウェアを用意して、パソコンなどを使って USB メモリにコピーする。
- 2 USB メモリを本製品の USB ポートに差し込む。
本製品の USB ランプが点灯／点滅します。
- 3 USB ボタンを押しながら DOWNLOAD ボタンを 3 秒間押し続ける。
ファームウェアが本製品に読み込まれます。ファームウェアの読み込みが終わると、バージョンアップ動作が始まります。
バージョンアップが終了すると、本製品は自動的に再起動します。

【Memo】

「USB ホスト機能の設定」画面の「ボタン操作でコピーする設定ファイル名」欄で指定したファイル名の設定ファイルが同時に存在する場合は、設定ファイルのコピーが先に始まります。

- 4 USB ボタンを 2 秒間押し続ける。
本製品の USB ランプが消灯します。
- 5 USB メモリを取り外す。

1.2 「かんたん設定ページ」から外部メモリ内の設定ファイルを読み込む

- 1 設定ファイルを保存した外部メモリを用意する。
- 2 外部メモリを本製品の USB ポートまたは microSD ポートに差し込む。
本製品の USB ランプまたは microSD ランプが点灯／点滅します。
- 3 「設定ファイル・ファームウェアファイルのコピー」画面の「コピー元のファイル名」欄で、外部メモリから本製品に読み込みたい設定ファイル名を指定する。



- 「設定ファイル・ファームウェアファイルのコピー」画面を開くには
「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面のボタンをクリックします。
- ・トップページの「詳細設定と情報」
 - ・「設定ファイル・ファームウェアファイルのコピー」の「実行」

- 4 「コピー先のファイル名」欄で、「内蔵不揮発性メモリ」を選ぶ。
- 5 「実行」をクリックする。
確認画面が表示されます。
- 6 「実行」をクリックする。
手順 1 で用意した設定ファイルが本製品に読み込まれます。設定ファイルの読み込みが終わると、本製品は自動的に再起動します。再起動後は、読み込んだ設定ファイルの設定で動作します。
- 7 USB ボタンまたは microSD ボタンを 2 秒間押し続ける。
本製品の USB ランプまたは microSD ランプが消灯します。
- 8 外部メモリを取り外す。