# **OFISTAR** H7150C、H7200、H8100C

※H7200の取扱説明書より抜粋しておりますので、ページ数の記載箇所については 異なる場合もございます。詳しくはお手持ちの取扱説明書をご覧ください。

#### 1. 機械管理者パスワードの変更手順

## Step1 機械管理者モードに入る

1 〈認証(仕様設定/登録)〉ボタンを 押します。



# Step2 機械管理者の User ID、パスワードを入力する

機械管理者モードに入るために、機械管理者の User ID を入力します。また、認証管 理機能を利用している場合、パスワードが必要な場合があります。

機械管理者のUser ID、およびパスワードは、本商品を設置したあと、すぐに変更することを お勧めします。設定方法については、「機械管理者情報の設定」(P.291)を参照してください。

(数字)ボタン、または[キーボー ■
 ド]を押して表示されるキーボード
 を使って、機械管理者のUser IDを
 入力し、[確定]を押します。

理者 - 伽藍	取り消し	建定
UserID		
>		*-#-1
	0.531.652	
	1000 C 100	
	1001.0	

補足: User IDおよびパスワードの初期値 についてはお手持ちの取扱説明書をご覧 ください。

# Step3 機械管理者メニューから操作モードを選択する

1 [仕様設定/登録]を押します。

機械管理者	¥I⊒-		
	通常操作	1 仕様設定/登録	
	J	J	

## Step4 [仕様設定 / 登録] 画面から項目を選択する

#### [仕様設定 / 登録] 画面で、設定する項目を選択します。 仕様設定 / 登録で設定できる項目については、「仕様設定メニュー一覧」(P.213) を参照して

山塚設た / 笠啄で設たできる項目に ついては、「山塚設たメニュー―見」 (F.213) を参照して ください。

[機械管理者情報の設定]
 を押します。

仕様設定/登録		開じる
世權設定	登録/変更	機械管理者情報の 設定
1200/朱計管理		

機械管理者モードのパスワードを設定します。 セキュリティーを強化するためにも、パスワードの設定をお勧めします。 補足:機械管理者のパスワード初期値についてはお手持ちの取扱説明書をご覧ください。 この項目は、認証/集計の運用で、パスワードの使用が「する」に設定されている場 合に表示されます。また、機械管理者のUser IDを設定してから、パスワードの設定 をしてください。 パスワードは、4~12桁までの数字が設定できます。 パスワードの使用の有無については、「本体パネルのパスワード使用」(P.299)を参照してく ださい。

- 1 [機械管理者パスワード]を押しま 機械管理者パスワードの設定/変更 す。 \*\*レンパスワード ト
- **2** [キーボード] を押します。
- 【新しいパスワード】(4~12桁)を 入力し、【決定】を押します。



4 [パスワードの再入力] に、同じ暗証番号を入力し、[決定]を押します。 補足・パスワードなしに設定する場合は、空欄にして[決定]を押してください。

以上で、機械管理者パスワードの設定変更は完了です。

なお、機械管理者 ID を変更することもできます。

機械管理者 ID は、[機械管理者情報の設定] 画面にある [機械管理者 ID]のところで設定します。

#### 2. 本体認証の設定手順

本体認証は、複合機に登録したユーザー情報を使用して認証管理を行います。

## Step1 機械管理者モードに入る

1 〈認証(仕様設定/登録)〉ボタンを 押します。



# Step2 機械管理者の User ID、パスワードを入力する

機械管理者モードに入るために、機械管理者の User ID を入力します。また、認証管 理機能を利用している場合、パスワードが必要な場合があります。 機械管理者の User ID、およびパスワードは、本商品を設置したあと、すぐに変更することを お勧めします。設定方法については、「機械管理者情報の設定」(P.291)を参照してください。

 (数字)ボタン、または[キーボー ド]を押して表示されるキーボード を使って、機械管理者のUser IDを 入力し、[確定]を押します。

補足: User IDおよびパスワードの初期値 についてはお手持ちの取扱説明書をご覧 ください。

UserID

ъ I

[取り消し] 確定]

キーボード

## Step3 機械管理者メニューから操作モードを選択する

1 [仕様設定/登録]を押します。

機械管理者メニュー		
<b>〕</b> 後 <b>常時</b> 作	□●仕様務定/登録	

Step4 認証/集計管理メニューを選択する。

1	[仕様設定/登録]画面で、[認証/集	住稼穀定/登録			開じる 。
	計管理]を押します。	─────────────────────────────────────	── 登録/変更		編の
	[仕様設定 / 登録] 画面を表示する方法 に つ い て は、「仕 様 設 定 の 流 れ」 (P.210) を参照してください。				
2	[認証/集計の運用]を押しま	設証/集計管理			開じる
	す。	1-ザー登録/ 集計確認	登録内容の削除/ 集計リセット	■機械管理者の コピー集計研	の
		■製版情報の設定	■ 「製版 プリントの設定	- ファクス開始 教定	27-9
		本体パネルの パスワード指定			

集計管理機能を有効にするかどうか、認証操作を要求するかどうかを設定します。

- 1 [本体認証/集計]を押します。
- 2 [決定]を押します。

御聖/集計の運用		取り消し	(決定)
	ゲストの使用 しない しない	<sup>47</sup> 7 1	0/127-F

Step6 パスワードの運用を設定する

1 [本体パネルのパスワード設定] を押します。

製版/集計管理		開じる
ユーザー登録/ 集計確認		fの †確認
記憶情報の設定	「「「「「「」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「	金データ
本体バネルの パスワード指定	「「「「「「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」	

機械管理者、およびユーザーが本商品を使用するときに、パスワードを入力するかど うかを設定します。

[する]を選択すると、「機械管理者パスワード」(P.291)の設定が有効になります。 [しない]を選択すると、上記の設定でパスワードが設定されていてもパスワードの 入力は要求されません。

- 注記 ・ 「本体パネルのパスワード使用」の設定は、本商品で認証するときに適用されます。CentreWare Internet Services などの外部からのアクセス時には、パスワードの使用の有無にかかわらず、 常にパスワードの入力が必要です。また、認証の方法によっても常にパスワードの入力が必要 な場合があります。
- 補足 ・機械管理者パスワードは、CentreWare Internet Services から設定を変更するときにも使用します。
- 2 [決定]を押します。

以上で、本体認証を利用する設定は完了です。