

本商品は、電気機械器具および配線材料の防水試験（JIS C 0920）の保護等級4（IPX4）の規格に適合していますので、水の飛まつを受けてもご使用になれます。

### ●標準電話機との違い

防水電話機／防水IP電話機は、標準電話機と以下のような違いがあります。







- ・ディスプレイ機能、ハンズフリー機能、受話増機能はありません。
- ・ボタンの配置、ボタンの名称が一部異なります。
- ・ハンドセットコード、電話機コードは本体から外れません。また、本体は封止処理されています。
- ・送話口、受話口、スピーカー開口部に防水膜があり、音量、音質が若干異なります。

### ●防水電話機と防水IP電話機の違い

本体の外観はほぼ同じですが、防水IP電話機には以下のような違いがあります。





















- ・防水IP電話機では、主装置の設定による保留音の切り替えができません。
- ・停電になったとき、主装置がバックアップ電池による動作中でも、防水IP電話機は主装置から電源供給を受けていないため使用できません。

この取扱説明書では基本的な操作のみ説明しています。詳しくは、本商品を接続している主装置付属の取扱説明書をご覧ください。





|      |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|
| 記号説明 |  |  |  |  |  |  |
|      | ハンドセットを取りあげます   | ハンドセットを置きます   | 各機能ボタンを押します   | 保留  | ダイヤルボタンを押します  | ハンドセットでお話します  |

ここでは、ワンタッチオンフックサービスを利用されている場合の操作手順を説明します。利用されていない場合は、内線ボタンまたは外線ボタンを押したあとにスピーカボタンを押してください。



## 電話をかける

| 項目                            | 操作手順   |   |
|-------------------------------|--|---|
| ハンドセットを取りあげて電話をかける            | (外線ボタン)<br> |  →  (電話番号) →         |
| ハンドセットを置いたまま電話をかける(オンフックダイヤル) | (外線ボタン)<br> |  (電話番号) →  →         |
| 内線でお話する(内線通話)                 | 内線<br>      |  (内線番号) →  →         |
| 同じ相手の方へかけ直す(再ダイヤル)            | (外線ボタン)<br> | 再送<br> →  →          |
| ワンタッチボタンで電話をかける               | (外線ボタン)<br> | (ワンタッチボタン)<br> →  →  |

















## 電話をかける

| 項目                           | 操作手順  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空いている外線を選んでかける<br>(空き外線自動捕捉) | <p>内線 → <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (外線発 / 外線群指定) → </p> <p>→ <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (電話番号) → </p> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | 0 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | 0 | # |
| 1                            | 2   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                            | 5   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                            | 8   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *                            | 0   | # |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                            | 2   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                            | 5   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                            | 8   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *                            | 0   | # |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 外線ボタンを使って電話をかける              | <p>(外線ボタン) →  → <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (電話番号) → </p>   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | 0 | # |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                            | 2   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                            | 5   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                            | 8   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *                            | 0   | # |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 電話を受ける

| 項目                     | 操作手順  |
|------------------------|---|
| 電話がかかってきたときは<br>(外線着信) | <p>着信音が鳴ったら → (ランプが点滅している外線ボタン) →  → </p> |

## 通話中機能

| 項目                                       | 操作手順  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通に保留する<br>(共通保留)                        | <p>お話し中に  →  保留中 → (保留中の外線ボタン) →  → </p>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 他の電話機で取れないように保留する<br>(個別保留)              | <p>お話し中に  →  →  保留中 → 保留操作した電話機で  →  → </p> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 同じパーク保留ボタンを設定した電話機で取れるように保留する<br>(パーク保留) | <p>お話し中に (パーク保留ボタン) →  保留中 → 同じパーク保留ボタンを設定した電話機で  →  → </p>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 電話を取りつぐ<br>(保留転送)                        | <p>お話し中に  → <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (転送先の内線番号) → 相手の方が応答したら </p>  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | 0 | # |
| 1  | 2   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 5   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | 8   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *  | 0   | # |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## いろいろな登録・その他

ワンタッチボタンなどの登録方法、その他の操作方法については、本商品を接続している主装置付属の取扱説明書をご覧ください。

©2020 NTEAST・NTTWEST  
本 3489-1(2020.1.1)  
ZX-WPTEL N777-1<1>