




















必ず「取扱説明書」をよく読み理解したうえでお使いください。

技術基準適合認証品


















記 号 説 明							
	ハンドセットを取りあげます	ハンドセットを置きます	各機能ボタンを押します	外線ボタンを押します	各音声メール操作ボタンを押します	ダイヤルボタンを押します	ダイヤルボタンを押します (外出先からの操作)
							
ハンドセットでお話します	用件(メッセージ)やガイダンスを聞きます	携帯電話でお話します(外出先からの操作)	用件(メッセージ)やガイダンスを聞きます(外出先からの操作)	スマートフォンを操作します(外出先からの操作)	スマートフォンでお話します(外出先からの操作)	用件(メッセージ)やガイダンスを聞きます(外出先からの操作)	

●この早見表では、ネットコミュニティシステム αNX II 標準電話機 18 回線ボタンタイプを例として説明しています。






留守番電話を使う (あらかじめ留守番電話の対象となる回線の設定が必要です。(●下記))

項目	操作手順
留守番電話をセットする	留守番電話が解除されているとき  → 留守番電話がセットされる ※セットされると、留守番電話ランプ点灯(周期的に2回消える)
留守番電話を解除する	留守番電話がセットされているとき  → 留守番電話が解除される ※解除されると、留守番電話ランプ消灯
相手の方を確かめてから電話に出る(居留守対応)	留守番電話セット中 → 留守番電話が応答する →  →  相手の方を確かめる → 電話に出るとき 

設定




項目	操作手順
暗証番号を登録する	 → 1 あ 9 <small>9</small> 2 か ABC →  (現在の暗証番号) →  →  (新しい暗証番号) →  →  (もう一度新しい暗証番号) →  →  長く押す
留守番電話の対象回線を設定する	 →  →  →  →  → 
留守番電話を応答専用設定する	 → 1 あ 4 た 3 き →  (※録音用に設定する場合： 1 あ) →  長く押す

メッセージの再生





項目	操作手順																								
再生する	<p>ボックス（再生）ランプ 緑でゆっくり点滅</p>  →  → 注1) <table border="1" data-bbox="768 154 898 260"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5*</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (暗証番号) → # 記号 → 	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	*	0	#												
1	2	3																							
4	5*	6																							
7	8	9																							
*	0	#																							
ボックス番号を指定して再生する	<p>内線 →  → 7 番 PQRS 0 増設 1 番 [] (音声メール用アクセス番号) → 2 番 ABC → <table border="1" data-bbox="1001 289 1104 386"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5*</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (ボックス番号)</p> <p>→ # 記号 → 注1) <table border="1" data-bbox="493 405 624 511"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5*</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (暗証番号) → # 記号 → </p>	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	*	0	#	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	*	0	#
1	2	3																							
4	5*	6																							
7	8	9																							
*	0	#																							
1	2	3																							
4	5*	6																							
7	8	9																							
*	0	#																							

注1) メッセージ再生時の暗証番号を利用していないときやフリーボックスの場合は、暗証番号と # 記号の入力は不要です。



メッセージの消去

項目	操作手順
消去する	<p>メッセージを再生する → 消去したいメッセージを選択する</p> <p>1 番 (1: 前へ) → 3 番 (3: 次へ) → 消去したいメッセージを再生中 → 4 番 GH → </p>
新しいメッセージをすべて消去する	<p>メッセージを再生する → 新しいメッセージを再生中に</p> <p>* 増設 → 1 番 → </p>
メッセージをすべて消去する	<p>メッセージを再生する (新しいメッセージをすべて再生する) → すでに聞いたメッセージの再生中に</p> <p>* 増設 → 1 番 → </p>

メッセージ送信・転送

項目	操作手順												
他の人にメッセージを送信する	<p>内線 →  → 7 番 PQRS 0 増設 1 番 [] (音声メール用アクセス番号) → 1 番 → <table border="1" data-bbox="1001 1130 1104 1226"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5*</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (相手のボックス番号)</p> <p>→ # 記号 →  メッセージを録音する → 録音が終わったら # 記号 → </p>	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	*	0	#
1	2	3											
4	5*	6											
7	8	9											
*	0	#											
録音内容を転送する	<p>メッセージを再生する → 転送したいメッセージを選択する</p> <p>1 番 (1: 前へ) → 3 番 (3: 次へ) → 転送したいメッセージを再生中 → 5 番 JKLI → <table border="1" data-bbox="830 1391 932 1487"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5*</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (転送先のボックス番号) → # 記号 → </p>	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	*	0	#
1	2	3											
4	5*	6											
7	8	9											
*	0	#											

お待たせメッセージを利用する

項目	操作手順
お待たせメッセージで応答する	<p>着信時 (お待たせ) → 6秒以内に (外線ボタン) → 着信音が変わり、電話をかけてきた相手の方にお待たせメッセージが流れる → 電話に出られるようになったら (外線ボタン) →  →  お話しする</p>

メッセージが録音されたことを携帯電話などにお知らせする

項目	操作手順
通知先の電話番号を登録する (「システム管理者」電話機)	<p>内線 → 決口定 → 9^{WXYZ} 3^{DEF} [] (音声メール着信通知先設定の特番) → * 0 # (内線番号) → 決口定</p> <p>→ (通知先の電話番号) → 決口定 → </p>
着信通知を設定する	<p>内線 → 決口定 → 9^{WXYZ} 4^{GHI} [] (音声メール着信通知起動設定の特番) → 0^{PEA} 1[*] (0:設定しない) (1:設定する) → </p>
















メッセージが録音されたことを電子メールでお知らせする

項目	操作手順
メッセージが録音されたことを電子メールでお知らせする (E-mail連動機能)	<p>※送信先のメールアドレスなど事前のWeb設定が必要です。 ・電子メール通知を設定する (BOX毎) ・電子メール通知を設定する (システム共通)</p>

お話しを録音する

項目	操作手順				
自動で通話録音する	<p>自動通話録音モード時着信時 → → 録音が始まる → → お話しが終わったら → </p>				
手で通話録音する	<p>お話し中に (または 機能 → 9^{WXYZ} 7^{PQRS} [] (音声メール手動通話録音の特番)) → 録音が始まる → → お話しが終わったら → </p>				
自動通話録音／手動通話録音を切り替える	<table border="0"> <tr> <td> <p>待機中 (録音モードランプ消灯)</p> <p> 録音モード</p> </td> <td> <p>〈自動通話録音に切り替える場合〉</p> <p>自動通話録音モードに切り替わる ※録音モードランプ点灯</p> </td> <td> <p>待機中 (録音モードランプ点灯)</p> <p> 録音モード</p> </td> <td> <p>〈手動通話録音に切り替える場合〉</p> <p>手動通話録音モードに切り替わる ※録音モードランプ消灯</p> </td> </tr> </table>	<p>待機中 (録音モードランプ消灯)</p> <p> 録音モード</p>	<p>〈自動通話録音に切り替える場合〉</p> <p>自動通話録音モードに切り替わる ※録音モードランプ点灯</p>	<p>待機中 (録音モードランプ点灯)</p> <p> 録音モード</p>	<p>〈手動通話録音に切り替える場合〉</p> <p>手動通話録音モードに切り替わる ※録音モードランプ消灯</p>
<p>待機中 (録音モードランプ消灯)</p> <p> 録音モード</p>	<p>〈自動通話録音に切り替える場合〉</p> <p>自動通話録音モードに切り替わる ※録音モードランプ点灯</p>	<p>待機中 (録音モードランプ点灯)</p> <p> 録音モード</p>	<p>〈手動通話録音に切り替える場合〉</p> <p>手動通話録音モードに切り替わる ※録音モードランプ消灯</p>		
録音内容を他のボックスに送信する	<p>お話し録音中または一時停止中</p> <p> (送信先のボックス番号) → #^{呼び} → お話しが終わったら → </p> <p>または送信先のボックス (再生) ボタン</p>				
録音内容にコメントを付けて送信する	<p>お話し録音中または一時停止中</p> <p> コメント</p> <p>(または 機能 → 9^{WXYZ} 4^{GHI} [] (音声メールコメント付加の特番)) → 通話が終了し、通話録音も終了する → コメントをお話する</p> <p>→ (送信先のボックス番号) → #^{呼び} → </p> <p>または送信先のボックス (再生) ボタン</p>				

外出先からの操作

項目	操作手順
録音内容を再生する	<p>音声メールに電話をかける → 4_た → 2_か →  (録音内容を再生するボックス番号) → #</p> <p>注1)  (暗証番号) → # → </p>
内線電話機を直接呼び出す	<p>音声メールに電話をかける → 1_お →  (相手の内線番号) → 相手の方が出たらお話しする </p>
外出先などから電話をかけて別の外線に発信する	<p>音声メールに電話をかける → 2_か →  (内線番号、暗証番号) → # → 0_ワ [] (外線発信番号)</p> <p>「ツ」 という発信音を確認してから  (相手の電話番号) → 相手の方が出たらお話しする </p>
リモート設定を行う	<p>音声メールに電話をかける → 3_お →  (内線番号、暗証番号) → #</p> <p> (リモート設定アクセス番号) ※リモート設定アクセス番号については、取扱説明書の「リモート設定一覧」参照 → リモート設定が終わったら電話を切る</p>
ワンタッチコールバック発信する	<p>E-mail連動機能の電子メール受信 →  発信URLをクリックする → コールバックの電話がかかってきたら応答操作する  → 相手の方が出たらお話しする </p>
ワンタッチコールバック再生する	<p>E-mail連動機能の電子メール受信 →  再生URLをクリックする → コールバックの電話がかかってきたら応答操作する  → メッセージ再生が終わったら、ガイダンスに仕掛けて操作する</p>

注1) メッセージ再生時の暗証番号を利用していないときやフリーボックスの場合は、暗証番号と **#** の入力不要です。



本商品はダイナミックエコマーク認定製品です。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。



環境を考えて大豆インクを使用しています
©2013 NITEAST・NTTWEST
本3217-2 (2013.4)