

項目	操作手順
着信音色を切り替える	<p>[typeS] [typeM]</p> <p>(着信音色切替) (外線ボタン) / 内線 → トーン : 1 あ メニュー → 1 あ 3 さ 1 あ → 決定 → クリア → 長押し</p> <p>(設定する音色) (設定する音色) を選択する</p> <p>[typeL]</p> <p>(着信音色切替) 着信パターン: 1 あ 着信メロディ: 2 か ABC (設定する音色) を選択する</p> <p>外線番号指定 : 0 (P/A) 全外線 (内線含む) : 1 あ ※外線番号指定の場合のみ (外線ボタン) / 内線 外線のみ : 2 か ABC 内線のみ : 3 さ DEF</p> <p>→ スピーカ</p>
システムモードを手動で切り替える (システム一括設定)	<p>[typeS] [typeM]</p> <p>メニュー → (システムモード設定) 2 か ABC 6 は MNO 1 あ → (設定するモードを選択する) → 決定 → クリア → 長押し</p> <p>[typeL]</p> <p>→ スピーカ</p>
アラームを設定する	<p>メニュー → (時計 / アラーム) 1 あ 6 は MNO → 「1: 時計アラーム (1回)」: 1 あ 「2: 時計アラーム (毎日)」: 2 か ABC</p> <p>[typeS] [typeM] ※操作なし → 1 2 3 時刻 (4桁) → 決定 → クリア → 長押し [typeL] 「0: 設定」: 0 (P/A) → 7 8 9 (24時間制) → 0 → クリア → 長押し</p>
アラームを止める	<p>アラーム音鳴動中に → スピーカ → アラーム音停止</p>
アラームを解除する	<p>メニュー → (時計 / アラーム) 1 あ 6 は MNO → 「1: 1回」: 1 あ 「2: 毎日」: 2 か ABC → クリア → 長押し → 決定 → クリア → 長押し</p> <p>[typeS] [typeM]</p> <p>[typeL] 「1: 解除」: 1 あ → スピーカ</p>

©2013 NTT EAST・NTT WEST  
本 3245-1 (2013.4)  
NX2-TEL トリセツ・<1>



本商品はダイナミックエコマーク認定製品です。

技術基準適合認証品

接続している主装置の「取扱説明書」をよく読み理解したうえでお使いください。

記号説明	操作
ハンドセットを取りあげます ハンドセットを置きます (外線ボタン) (ワンタッチボタン) (索線ボタン) (パーク保留ボタン) など 各ボタン機能の割り当てられている外線ボタンを押し ダイヤルボタンを押します ハンドセットでお話します マイクに向かってお話します	<p>決定 保留</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p> <p>(外線ボタン) (〇〇〇) を選択する</p> <p>上下左右ボタンで目的の項目を選択します</p> <p>電話帳 長押し</p> <p>クリア 長押し</p> <p>各ボタンを長押し (2秒以上) します</p> <p>必要に応じて行う操作を示します</p>

ここでは、ワンタッチオンフックサービスを利用されている場合の操作手順を説明します。利用されていない場合は、内線ボタンまたは外線ボタンを押したあとにスピーカボタンを押してください。

電話をかける

項目	操作手順
外へ電話をかける	<p>メニュー → (外線ボタン) → 1 2 3 (電話番号) → 4 5 6 → 7 8 9 → * 0 # → 相手の方の声が聞こえたら</p>
ハンドセットを置いたまま電話をかける (オンフックダイヤル)	<p>メニュー → (外線ボタン) → 1 2 3 (電話番号) → 4 5 6 → 7 8 9 → * 0 # → 相手の方の声が聞こえたら</p>
電話番号を確認してから電話をかける (プリセットダイヤル)	<p>メニュー → (電話番号) → (外線ボタン) → 1 2 3 (電話番号) → 4 5 6 → 7 8 9 → * 0 # → 相手の方の声が聞こえたら</p>
内線でお話する (内線通話)	<p>メニュー → (内線) → (内線番号) → 1 2 3 (内線番号) → 4 5 6 → 7 8 9 → * 0 # → 相手の方の声が聞こえたら</p>
ハンズフリーで電話をかける	<p>メニュー → (外線ボタン) → マイク → 1 2 3 (電話番号) → 4 5 6 → 7 8 9 → * 0 # → 相手の方の声が聞こえたら</p>
索線ボタンを使って電話をかける	<p>メニュー → (索線ボタン) → 1 2 3 (電話番号) → 4 5 6 → 7 8 9 → * 0 # → 相手の方の声が聞こえたら</p>

## 電話をかける

項目	操作手順
履歴を使って電話をかける (発信/着信履歴発信)	→  →  (相手先を選択する) → (外線ボタン) →  →
ワンタッチボタンで電話をかける	(外線ボタン) → (ワンタッチボタン) →  →
フリガナ検索を使って	▼ 電話帳 →  ※1 →  (「フリガナ検索」を選択する) →  (決口定) →  (外線ボタン) →  → <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p> <p>(フリガナの冒頭の文字)</p> </div> <p>※2 →  (相手先を選択する) →  (外線ボタン) → </p>
グループ検索を使って	▼ 電話帳 →  ※1 →  (「グループ」を選択する) →  (決口定) →  (相手先を選択する) ※2 → (外線ボタン) →  →
行検索を使って ([type L] のみ)	▼ 電話帳 →  →  (「行検索」を選択する) →  (決口定) →  (行を切り替える) →  (相手先を選択する) ※2 → (外線ボタン) →  →
メモリ番号を使って	▲ 短縮 →  (メモリ番号) →  (相手先を選択する) → (外線ボタン) →  →

※1：前回「行検索」を行った場合 ([typeL] のみ) は、このあと次の操作に進む前に上下左右ボタンで「検索モード切替」を選択して を押します。

※2：1つの電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、このあと次の操作に進む前に を押して詳細画面を表示し、左右ボタンでかけたい電話番号を表示させます。上記の操作のみで発信した場合は、第1番号で発信されます。

## 通話中機能

項目	操作手順
普通に保留する (共通保留)	お話し中に  保留 →  保留中 → (保留中の外線ボタン) →  →
他の電話機で取れないように保留する (個別保留)	お話し中に  機能 →  保留 →  保留中 → 保留操作した電話機で  (保留中の外線ボタン) →
同じパーク保留ボタンを設定した電話機で取れるように保留する (パーク保留)	お話し中に (パーク保留ボタン) →  保留中 → 同じパーク保留ボタンを設定した電話機で (パーク保留ボタン) →
電話を取りつぐ (保留転送)	お話し中に  保留 →  (転送先の内線番号) → 相手の方が応答したら

## 電話番号の登録

項目	操作手順
ワンタッチダイヤルを登録する	→ (ワンタッチダイヤル登録) → (ワンタッチボタン) →  →  (登録する電話番号) <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p> </div> <p>→  (先に押したワンタッチボタン) →  (クリア 長押し) /  ([typeL] スピーク)</p>
電話帳に登録する	▼ 電話帳 → 「1: 個別電話帳登録」:  →  (1 2 3) →  (4 5 6) (名称) →  (決口定) →  (4 5 6) (フリガナ) →  (決口定) →  (決口定) →  (電話番号) →  (決口定) →  (アイコンを選択する) <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p> </div> <p>→  (決口定) →  (「未登録」を選択する) →  (決口定) →  の操作</p> <p>→  (「GR 指定なし」を選択する) →  (決口定) →  (グループを選択する)</p>
	→  (決口定) → 保留 →  (メモリ番号) →  (決口定)